# Telemag THG/TLG/TLT

## Teleskopantrieb





# Inhaltsverzeichnis

| 1 Allgamaines   |  | 3  | 6 Inct | allation und Erstinbetriebnahme   | 23 |
|-----------------|--|----|--------|---|----|
|                 | onen zu dieser Anleitung                   | 3  |        | Aufstellort   | 24 |
|                 | klärungklärung                             | 3  |        | Prüfungen vor Erstinbetriebnahme.   | 24 |
|                 | peschränkung                               | 4  |        | Installation  | 25 |
|                 |  |    |        |   | 31 |
|                 | :hutz                                      | 4  | 0.4    | Anschliessen an die Steuerung   |    |
|                 | 2  | 5  |        | 6.4.1 Jack-Stecker anschliessen   | 32 |
|                 | estimmungen                                | 5  |        | 6.4.2 DIN-8-Stecker anschliessen  | 33 |
| 1./ Kundendie   | enst                                       | 5  |        |   | ٠. |
| 0.61.1.1.       |  |    |        | lienung   | 35 |
|                 |  | 6  |        | Sicherheit  | 35 |
|                 | ıngsgemässe Verwendung                     | 6  |        | Einschalten   | 36 |
|                 | tung des Betreibers und Weiterverarbeiters | 7  |        | Ausschalten   | 36 |
| 2.3 Personala   | nforderungen                               | 8  |        | Normalbetrieb   | 36 |
|                 | e Gefahren                                 | 8  | 7.5    | Stillsetzen im Notfall  | 37 |
|                 | seinrichtungen                             | 10 |        | 7.5.1 Teleskopantrieb stillsetzen   | 37 |
| 2.6 Sichern ge  | egen Wiedereinschalten                     | 11 |        | 7.5.2 Jack-Stecker aus der Steuerung ziehen   |    |
| 2.7 Veränderu   | ıngen und Umbauten am Gerät                | 11 |        | (KOM-Steuerung)   | 38 |
|                 |  |    |        | 7.5.3 DIN-8-Stecker aus der Steuerung ziehen  |    |
| 3 Technische Da | ten  | 12 |        | (BCU-/VCU-/SCU-Steurung)  | 39 |
| 3.1 Betriebsb   | edingungen                                 | 12 | 7.6    | Tätigkeiten nach Gebrauch   | 41 |
| 3.2 Typenschil  | d  | 12 |        |   |    |
|                 |  |    | 8 Wai  | rtung   | 42 |
| 4 Aufbau und Fu | ınktion                                    | 13 | 8.1    | Wartungsplan  | 44 |
|                 | HG, TLG                                    | 13 |        | Wartungsarbeiten  | 44 |
|                 | Т  | 14 |        | 8.2.1 Reinigung   | 44 |
|                 | rreibung                                   | 15 |        | 8.2.2 Visuelle Zustandskontrolle  | 44 |
|                 | heiten                                     | 15 | 8.3    | Massnahmen nach erfolgter Wartung   | 45 |
|                 | e  | 16 |        |   |    |
|                 | mente                                      | 17 | 9 Stö  | rungen  | 46 |
|                 |  | 17 |        | Störungstabelle   | 47 |
|                 | pulsgeber                                  | 17 |        | Inbetriebnahme nach behobener Störung   | 49 |
|                 | tentiometer                                | 18 | 7.2    | insecticaliditine flacilisatiosetter storalig   | 7, |
|                 | beldurchführung                            | 18 | 10 D   | emontage  | 50 |
|                 |  | 18 |        | L Demontage   | 51 |
|                 | pereiche                                   | 19 | 10.1   | 10.1.1 Teleskopantrieb demontieren  | 51 |
| 4.7 Gelainein   | del elche                                  | 17 |        | 10.1.1 Teleskopantrieb demonderen   | 51 |
| E Transport Va  | madusa and Lagarina                        | 20 |        | 10.1.2 Jack-Stecker aus der KOM-Stederung ziehen  10.1.3 DIN-8-Stecker aus der BCU-/VCU-/SCU- | 27 |
|                 | rpackung und Lagerung                      |    |        |   | ۲, |
|                 | inspektion                                 | 20 | 40.5   | Steuerung ziehen  | 53 |
|                 | port an Hersteller                         | 21 | 10.2   | Pentsorgung   | 55 |
|                 | ng   | 21 | 44 .   |   | _  |
|                 | auf der Verpackung                         | 22 | 11 In  | dex   | 56 |
| 5.5 Lagerung    |  | 22 | 46 .   |   |    |
|                 |  |    | 12 An  | nhang   | 58 |

2 **5KF** 

# 1 Allgemeines

# 1.1 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät.

Die Anleitung ist Bestandteil des Geräts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Personal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Das Personal muss diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für den Einsatzbereich des Geräts.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung des Geräts abweichen.

## 1.2 Symbolerklärung

#### Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Sicherheitshinweise unbedingt einhalten und umsichtig handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Tipps und Empfehlungen!
Dieses Symbol hebt nützliche
Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

Notice

Emphasizes useful hints and recommendations as well as information for efficient and trouble-free operation.

## **⚠ VORSICHT**

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen oder zu Beschädigungen führen kann, sofern die vorbeugenden Massnahmen nicht getroffen werden.

#### **⚠** WARNUNG

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, sofern die vorbeugenden Massnahmen nicht getroffen werden.

#### 🛕 GEFAHR

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt, sofern die vorbeugenden Massnahmen nicht getroffen werden.

**5KF** 3

## 1.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nichtbestimmungsgemässer Verwendung
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal
- Technischer Veränderungen
- Manipulation oder Lösen der Schrauben am Gerät
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzlichen Regelungen.

Technische Änderungen im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

## 1.4 Urheberschutz

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers ausser für interne Zwecke nicht gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

## 1.5 Ersatzteile

Der Teleskopantrieb ist nicht für Reparatur¬arbeit¬en konzipiert. Bei nicht vom Hersteller durchgeführten Reparaturen, verfallen jegliche Garantie- und Service¬ansprüche ohne Vorankündigung.

## ⚠ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch falsche Ersatzteile!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen sowie die Sicherheit beeinträchtigen.

Deshalb:

• Ersatzteile im/am Gerät dürfen nur vom Hersteller ersetzt werden.

Das Gerät muss zur Reparatur an den Hersteller geschickt werden. Adresse siehe **cover back**.

## 1.6 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers enthalten.

## 1.7 Kundendienst

Für technische Auskünfte und Reklamationen steht unser Kundendienst zur Verfügung. Kontaktdaten **cover back.** 

## 2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Schutz des Personals sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb.

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu erheblichen Gefährdungen führen.

# 2.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Gerät ist ausschliesslich für die hier beschriebene bestimmungsgemässe Verwendung konzipiert und konstruiert.

Das Gerät dient ausschliesslich dem dynamisch zentrischen und exzentrischen druckbelasteten Hub.

Es ist für den Einbau zu einem Gesamtsystem bestimmt und darf sowohl in medizinischen Geräten als auch in der Industrie- bzw. Gebäude-technik eingesetzt werden.

#### ⚠ WARNUNG!

## Gefahr durch Fehlgebrauch!

Jede über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Gerätes kann zu gefährlichen Situationen führen.

Deshalb:

- Gerät nur bestimmungsgemäss verwenden.
- Alle Angaben in dieser Betriebsanleitung strikt einhalten.
- Gerät nicht der Witterung, starken UV-Strahlen, korrosiven oder explosiven Luftmedien sowie anderen aggressiven Medien aussetzen.
- Umbau, Umrüstung oder Veränderung der Konstruktion oder einzelner Ausrüstungsteile mit dem Ziel der Änderung des Einsatz-bereiches oder der Verwendbarkeit des Gerätes unterlassen
- Gerät niemals ausserhalb der technischen Einsatz- und Betriebsgrenzen einsetzen.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestim-mungsgemässer Verwendung sind ausgeschlossen.

# 2.2 Verantwortung des Betreibers und Weiterverarbeiters

Das Gerät wird im privaten wie auch gewerblichen Bereich durch Betreiber oder Weiterverarbeiter eingesetzt.

Weiterverarbeiter ist der Vertragspartner des Wiederverkäufers oder des Herstellers. Er montiert das Gerät in ein Gesamtsystem (Applikation) und ist durch den Hersteller befugt, das Gerät bestimmungsgemäss einzusetzen.

Der Betreiber oder Weiterverarbeiter unterliegt daher den gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Neben den Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung müssen die für den Einsatzbereich des Gerätes gültigen Sicherheits-, Unfallverhütungs- und Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei gilt insbesondere:

- Der Betreiber oder Weiterverarbeiter muss sich über die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Gerätes ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Gerätes umsetzen.
- Der Betreiber oder Weiterverarbeiter muss während der gesamten Einsatzzeit des Gerätes prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen und diese falls erforderlich anpassen.
- Der Betreiber oder Weiterverarbeiter muss die Zuständigkeiten für Installation, Bedienung, Wartung und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.
- Der Betreiber oder Weiterverarbeiter muss dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter, die mit dem Gerät umgehen, diese Anleitung gelesen und verstanden haben.

Weiterhin ist der Betreiber oder Weiterverarbeiter dafür verantwortlich, dass das Gerät stets in technisch einwandfreiem Zustand ist, daher gilt Folgendes:

- Der Betreiber oder Weiterverarbeiter muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
- Der Betreiber oder Weiterverarbeiter muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmässig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen lassen.

## 2.3 Personalanforderungen

## ⚠ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

Deshalh:

 Alle T\u00e4tigkeiten nur durch daf\u00fcr qualifiziertes Personal durchf\u00fchren lassen.

## In der Betriebsanleitung werden folgende Qualifikationen für verschiedene Tätigkeitsbereiche benannt.

#### • Unterwiesene Person (Bediener)

wurde in einer Unterweisung durch den Betreiber oder Weiterverarbeiter über die ihr übertragenen Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsach-gemässem Verhalten unterrichtet.

#### Fachpersonal

ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen in der Lage, die ihm übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden.

#### Elektrofachkraft

ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu vermeiden. Die Elektrofachkraft ist für den speziellen Einsatzort, in dem sie tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Als Personal sind nur Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, sind nicht zugelassen.

• Bei der Personalauswahl die am Einsatzort geltenden alters- und berufsspezifischen Vorschriften beachten.

## 2.4 Besondere Gefahren

Im folgenden Abschnitt sind Restrisiken benannt, die aufgrund einer Risikobeurteilung ermittelt wurden.

 Die hier aufgeführten Sicherheitshinweise und die Warnhinweise in den weiteren Kapiteln dieser Anleitung beachten, um Gesundheitsgefahren zu reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden.

## **⚠** WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebens¬gefährlich sein.

Deshalb:

- Bei Beschädigungen der Isolation Spannungsversorgung sofort abschalten und Reparatur veranlassen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.
- Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage diese spannungslos schalten und Spannungsfreiheit prüfen.
- Vor Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten Spannungsversorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- Keine Sicherungen überbrücken oder ausser Betrieb setzen.
   Beim Auswechseln von Sicherungen die korrekte Ampere-Zahl einhalten.
- Feuchtigkeit von spannungsführenden Teilen fernhalten. Diese kann zum Kurzschluss führen.

## **Elektrischer Strom**

## **⚠** WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch bewegte Bauteile!

Linear bewegte Bauteile können schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:

• Während des Betriebs nicht in bewegte Bauteile eingreifen oder an bewegten Bauteilen hantieren.

## Bewegte Bauteile



## 2.5 Sicherheitseinrichtungen

Integration in ein Not-Stopp-Konzept erforderlich (bei bestimmten Applikationen)

## **⚠** WARNUNG!

## Lebensgefahr durch nicht funktionierende Sicherheitseinrichtungen!

Die Sicherheit ist nur bei intakten Sicherheitsneinrichtungen gewährleistet.

Deshalh:

- Sicherheitseinrichtungen stets gemäss Wartungsplan auf Funktion prüfen.
- Sicherheitseinrichtungen niemals ausser Kraft setzen.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt oder verändert werden.

Das Gerät ist für den Einsatz innerhalb eines Gesamtsystems bestimmt. Es besitzt keine eigenen Bedienelemente und keine autonome Not-Stopp-Funktion.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, Not-Aus-Einrichtungen zum Gerät installieren und in die Sicherheitskette der Anlagensteuerung einbinden.

Die Not-Aus-Einrichtungen so anschliessen, dass bei einer Unterbrechung der Energieversorgung oder der Aktivierung der Energieversorgung nach einer Unterbrechung gefährliche Situationen für Personen und Sachwerte ausgeschlossen sind.

Die Not-Aus-Einrichtungen müssen stets frei erreichbar sein.

#### HINWFISI

Bei welchen Applikationen die Not-Aus-Einrichtungen installiert werden müssen, wird durch den Weiterverarbeiter festgelegt

## Folgende Sicherheitseinrichtungen sind installiert:

#### THG/TLG/TLT

Die Bremse übernimmt die Selbsthaltung im Ruhe¬zustand. Die maximale Selbsthaltungskraft der Bremse im Ruhezustand ist die Druck- bzw. Zugkraft des Teleskopantriebs

(→ technische Datenblätter im Anhang).

Die Teleskopantriebe THG 11, TLG 11 und TLT 11 besitzen eine integrierte Überstromabschaltung.

Das Gerät in der Standardausführung verfügt über keine Überstromabschaltung und muss über eine SKF-Steuerung ausgeschaltet werden.

## **Bremse**

## Überstromabschaltung

Die Drehbewegungen des Getriebes werden über eine Spindelmutter in eine Linearbewegung umgewandelt. Bei einem Durchbruch der Spindelmutter wird deren Funktion von der integrierten Fangmutter übernommen und der Linearantrieb kann einmal gegen die Lastrichtung fahren

#### Folgende Sicherheitseinrichtungen sind vorgesehen:

Das Gerät besitzt in der Standardversion keine thermische Absicherung und kann bei Überhitzung zerstört werden. Eine SKF-Steuerung mit integriertem Thermoschalter schaltet die Steuerung und damit das Gerät im Notfall aus.

## **Fangmutter**

## Thermische Absicherung



#### HINWEIS!

## Beschädigung durch Überhitzung!

Überhitzung des Teleskopantriebs kann zu Beschädigung des Antriebes führen.

Deshalh:

• Das Gerät nur mit einer vorgeschriebenen Steuerung verwenden.

## 2.6 Sichern gegen Wiedereinschalten



## **⚠** WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Bei Arbeiten im Gefahrenbereich besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich. Deshalb:

- Die Hinweise zum Sichern gegen Wiedereinschalten in den Kapiteln dieser Anleitung beachten.
- Immer den unten beschriebenen Ablauf zum Sichern gegen Wiedereinschalten beachten.

#### Teleskopantrieb gegen Wiedereinschalten sichern:

1 Stecker der Netzleitung der Steuerung (verbunden mit Teleskopantrieb) aus der Steckdose ziehen.

## 2.7 Veränderungen und Umbauten am Gerät

Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen an dem Gerät weder Veränderungen noch Anund Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

## 3 Technische Daten

## HINWEIS!

Die technischen Daten (Abmessungen, Gewichte, Leistungen, Anschlusswerte usw.) den beiliegenden Lieferzeichnungen und Datenblättern entnehmen (→ Anhang).


## 3.1 Betriebsbedingungen

| Umgebung                                  |                |                            |         |
|---|----------------|----------------------------|---------|
| Angabe                                    |                | Wert                       | Einheit |
| Temperaturbereich                         | THG/TLG<br>TLT | +10 bis +40<br>+10 bis +40 | _       |
| Relative Luftfeuchte, n<br>kondensierend) | naximal (nicht | bis 85                     | %       |

| Dauer (intermitterend)  |      |                    |
|---|------|--------------------|
| Angabe  | Wert | Einheit            |
| Maximale Betriebsdauer am Stück<br>Pause bis zum nächsten Betrieb | 1 9  | Minuten<br>Minuten |

## 3.2 Typenschild

Das Typenschild beinhaltet folgende Angaben:




#### Typenschild

- 1 Typenbezeichnung
- 2 Stromaufnahme
- 3 Hersteller
- 4 Einschaltdauer
- 5 Geschwindigkeit des Teleskopantriebs
- **S**eriennummer
- **7** CE-Kennzeichnung
- 8 Prüfzeichen UL
- **9** Adresse des Herstellers
- **10** Hinweis auf Entsorgung
- **11** Fabrikationsdatum (Monat/Jahr)
- **12** Hul
- 13 Druckkraft
- **14** Spannung


# 4 Aufbau und Funktion

## 4.1 Telemag THG, TLG



- 1 Obere Befestigungsplatte (Option)
- 2 Bewegungsrichtung beim Einfahren
- 3 Bewegungsrichtung beim Ausfahren
- **4** Transportschrauben
- 5 Anschlusskabel Jack-Stecker
- 6 Anschlusskabel DIN-8-Stecker (Option)
- 7 Untere Befestigungsplatte (Option)
- 8 Untere Basisplatte
- 9 Äusseres Führungsrohr
- **10** Inneres Führungsrohr
- **11** Obere Basisplatte
- 12 Mittleres Führungsrohr

## 4.2 Telemag TLT



- Obere Befestigungsplatte (Option) Bewegungsrichtung beim Ausfahren Bewegungsrichtung beim Einfahren Transportschrauben Anschlusskabel Jack-Stecker Anschlusskabel DIN-8-Stecker (Option)
- Untere Befestigungsplatte (Option) Untere Basisplatte Äusseres Führungsrohr

- **10** Obere Basisplatte
- 11 Mittleres Führungsrohr12 Inneres Führungsrohr

## 4.3 Kurzbeschreibung

Der Telemag ist ein elektrischer Teleskopantrieb mit teleskopierenden Führungsrohren.

Der Antrieb wird in einem Gesamtsystem eingesetzt und dient ausschliesslich dem dynamisch zentrischen und exzentrischen druckbelasteten Hub.


Der Teleskopantrieb besteht aus zwei oder drei ineinander-geschobenen Führungsrohren, welche durch einen integrierten Antrieb aus- und eingefahren werden.

Die Gleitführungen sichern ein reibungsarmes Ein- und Ausfahren auch bei exzentrischer Belastung.

Ein Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe treibt – umgelenkt über ein Kegelrad – eine Gewindespindel an. Auf der Spindel läuft eine Gewindemutter auf und ab, die mit dem Schubrohr fest verbunden ist und damit die Vorschubbewegung bewirkt. Das Schubrohr ist stirnseitig über die obere Basisplatte mit den Führungsrohren verbunden.

Das Ein- bzw. Ausfahren der Teleskoprohre erfolgt durch Drehsinnwechsel des Motors. Die Schubgeschwindigkeit ist belastungsabhängig.

## 4.4 Besonderheiten



System with control unit

Das Gerät benötigt eine externe Steuerung, um die Motoreinheit zu speisen. Es wird über ein Anschlusskabel (THG/TLG) oder zwei Anschlusskabel (TLT) an einer SKF-Steuerung angeschlossen (**Abb. 4, Abb. 5**).

Der Unterschied zwischen den Teleskopantrieben THG/TLG und TLT besteht in der unterschiedlichen Grösse der Führungsrohre und Anzahl der Spindel (→ Kapitel "Technische Daten").

Die Grösse der Lastgeschwindigkeit und Querkraft legt die Auswahl der Antriebs-motoren und deren Leistung fest. Daraus resultieren letztendlich die Abweichungen in den Werten für die Druckkräfte und Schubgeschwindigkeiten sowie zusätzliche Funktionen, wie z. B. Kabeldurchführungen.

Im Vergleich zu den Teleskopantrieben Telemag THG und TLG bewirken zwei Spindelsysteme im Teleskopantrieb TLT die doppelte Schubgeschwindigkeit.

Am Teleskopantrieb TLT sind zwei Anschlusskabel für zwei Gleichstrommotoren fest eingebaut.


HINWEIS!

Weitere Unterschiede zwischen den Teleskop-antrieben THG, TLG und TLT den Kapiteln "Anschlüsse" und den Datenblättern im Anhang entnehmen.

THG/TLG

**TLT** 

## 4.5 Anschlüsse




Anschlüsse THG, TLG

**THG/TLG** Das Gerät wird mit einem Niederspannungsstecker (1) über eine externe SKF-Steuerung an die Energieversorgung angeschlossen.

1 Anschluss an eine externe Steuerung (Jack- oder DIN-8-Stecker)

Anschlüsse TLT



**TLT** Das Gerät wird mit zwei Niederspannungssteckern (1) über eine externe SKF-Steuerung an die Energieversorgung angeschlossen.

**1** Zwei Anschlüsse an eine externe Steuerung (Jack- oder DIN-8-Stecker)

## 4.6 Bedienelemente

HINWEIS!

Das Gerät besitzt keine eigenen Bedienelemente. Die Bedienung erfolgt über ein SKF-Bedien¬element an einer externen SKF-Steuerung (→ separate Bedienungsanleitung).

## 4.7 Optionen

Die hier aufgeführten Optionen sind, soweit nicht anders gekennzeichnet, für die komplette Baureihe des Teleskopantriebs THG, TLG und TLT erhältlich.

## 4.7.1 Impulsgeber

Der Impulsgeber nimmt durch den Hallsensor Impulse von einem Ringmagneten auf. Der Ringmagnet ist am Motorengetriebe befestigt. Die Steuerung errechnet durch die Anzahl der Impulse die Lage bzw. den Hub des ausgefahrenen Schubrohrs.

Es besteht dadurch die Möglichkeit, das Schubrohr des Teleskopantriebs Telemag auf eine oder mehrere definierte Positionen ausbzw. einfahren zu lassen. THG/TLG/TLT

## 4.7.2 Potentiometer

Alternativ kann der Antrieb über ein Potentiometer auf eine oder mehrere definierte Positionen aus- bzw. eingefahren werden. Diese Option ist beim Teleskopantrieb THG nur mit dreifachem. Führungsrohrset möglich. Beim Teleskopantrieb TLG gibt es keine Einschränkungen

## THG/TLG

## 4.7.3 Kabeldurchführung

Wird der Teleskopantrieb innerhalb eines Systems eingesetzt, besteht die Möglichkeit, die Versorgungsspannung für weitere Geräte über eine Kabeldurchführung durch den Teleskopantrieb zu führen. THG/TLG/TLT

## HINWEIS!

Wird die Kabeldurchführung in Kombination mit dem Potentiometer eingesetzt, ist zu beachten, dass beim Teleskopantrieb THG ein dreifaches Führungsrohrset verwendet werden muss (→ Kapitel 4.7.2).


## 4.8 Zubehör

| .G, TLT siehe separate Betrieb                           | osanleitung  |
|--|--|
| .G, TLT siehe separate Betrieb                           | osanleitung  |
| .G, TLT Zur vollständigen Kraf<br>den Teleskopantrieb Te | tübertragung der Applikation auf<br>elemag.  |
| .G, TLT Zur Befestigung der B<br>Basisplatten des Telesl | efestigungsplatten an den<br>kopantriebs Telemag.  |
|  |  |
|  | .G, TLT siehe separate Betrieb<br>.G, TLT Zur vollständigen Kraf<br>den Teleskopantrieb Te |

## 4.9 Gefahrenbereiches

## Es gibt folgende Gefahrenbereiche:

- gesamter Hubbereich des Teleskopantriebes
- zwischen Befestigungsplatte (1) und Rohrenden (2) in der eingefahrenen Endlage
- zwischen Befestigungsplatten (1) und (3)



Gefahrenbereiche

# 5 Transport, Verpackung und Lagerung

## 5.1 Transportinspektion

## **⚠ ACHTUNG!**

## Sachschäden durch unsachgemässen Transport!

Bei unsachgemässem Transport können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalh:

- Beim Abladen der Packstücke bei Anlieferung sowie innerbetrieblichem Transport vorsichtig vorgehen und die Symbole und Hinweise auf der Verpackung beachten.
- Verpackungen erst kurz vor der Montage entfernen.
- Beim Rücktransport an den Hersteller die Lagerbedingungen beachten (→ Kapitel "Lagerung").

Unsachgemässer Transport

Der Teleskopantrieb Telemag wird als Einheit in einem Karton oder auf Paletten verpackt geliefert.

Die Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

#### Der Lieferumgang des Teleskopantriebs besteht aus:

- dem kompletten Antrieb der Baureihe Telemag in der Ausführung THG, TLG und TLT
- montiertem Kabel und einem Niederspan-nungsstecker (je nach Ausführung mit Jack- oder DIN-8-Stecker)
- Zubehör (optional)
- 1 Gerät auspacken.
- 2 Kabel und Niederspannungsstecker auf Beschädigung prüfen.
- 3 Teleskopantrieb auf Beschädigungen, Dellen und Schrammen kontrollieren.

## Bei äusserlich erkennbarem Transportschaden wie folgt vorgehen:

- Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegennehmen.
- Schadensumfang auf den Transportunterlagen oder auf dem Lieferschein des Transporteurs vermerken.
- · Reklamation einleiten.

Lieferumgang kontrollieren

Lieferung auf Transportschäden kontrollieren

## HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

## 5.2 Rücktransport an Hersteller

## Für den Rücktransport wie folgt vorgehen:

- **1** Gerät demontieren, wenn erforderlich (→ Kapitel "Demontage").
- 2 Gerät in seiner Originalverpackung verpacken. Die Lagerbedingungen beachten (→ Kapitel, Lagerung").
- 3 An den Hersteller schicken. Herstelleradresse siehe Seite 00.

## 5.3 Verpackung

#### Zur Verpackung

Die einzelnen Packstücke sind entsprechend den zu erwartenden Transportbedingungen verpackt. Für die Verpackung wurden ausschliesslich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zur Montage vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen. Daher die Verpackung nicht zerstören und erst kurz vor der Montage entfernen. Verpackung aufbewahren für evtl. Rücktransport an den Hersteller ( $\rightarrow$  Kapitel 5.2).

#### **ACHTUNG!**

## **ACHTUNG!**

#### Umweltschäden durch falsche Entsorgung!

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet und wiederverwertet werden.

Deshalb:

- Verpackungsmaterialien umweltgerecht entsorgen.
- Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

## Umgang mit Verpackungsmaterialien

**5KF** 21

## 5.4 Symbole auf der Verpackung

The following symbols have been placed on the packaging. Always adhere to the message in the symbols during transport. Do not store outside.

| Symbol                                 | Explanation  |
|--|--|
| Oben                                   | Die Pfeilspitzen des Zeichens kennzeichnen die Oberseite des Packstückes. Sie müssen immer nach oben weisen, sonst könnte der Inhalt beschädigt werden.                      |
| Zerbrechlich                           | Kennzeichnet Packstücke mit zerbrechlichem oder empfindlichem Inhalt.<br>Das Packstück mit Vorsicht behandeln, nicht fallen lassen und keinen Stößen aussetzen.              |
| Vor Nässe schützen                     | Packstücke vor Nässe schützen und trocken halten.  |
| Elektrostatisch gefährdetes Bauelement | Die Verpackung enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente.<br>Verpackungen nur durch geschultes Personal öffnen lassen. Vor dem Öffnen<br>Potenzialausgleich herstellen. |

## 5.5 Lagerung

Zur Lagerung das Gerät in seiner Originalverpackung verpacken.

- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Keinen aggressiven Medien aussetzen.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur: -25 bis 60°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95 % (nicht kondensierend).
- Bei Lagerung länger als 3 Monate regelmässig den allgemeinen Zustand aller Teile und der Verpackung kontrollieren. Falls erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.

#### HINWEIS!

Unter Umständen befinden sich auf den Packstücken Hinweise zur Lagerung, die über die hier genannten Anforderungen hinausgehen. Diese entsprechend einhalten.

22 **5KF** 

# 6 Installation und Erstinbetriebnahme

#### Personal

- Installation und Erstinbetriebnahme dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

## ⚠ WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

• Vor Beginn der Arbeiten elektrische Versorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Elektrische Anlage

#### **↑** WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch unbefugtes Wiedereinschalten!

Bei der Installation besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:

• Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.



Sichern gegen Wiedereinschalten

## ⚠ WARNUNG!

## Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemässe Installation der optionalen Geräte!

Unsachgemässe Installation der optionalen Geräte kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Deshalb:

- Optionale Geräte, insbesondere Komponenten, die Bestandteil einer Nachrüstung sind, dürfen nur gemäss der entsprechenden Anleitung (Elektroschema) installiert werden.
- Bei der Leitungsführung müssen die elektromag¬netische Verträglichkeit geprüft und gegebenenfalls entsprechende Massnahmen vorgenommen werden.



Optionale Geräte

## **⚠** WARNUNG!

## Verletzungsgefahr durch unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme!

Unsachgemässe Installation und Erstin-betrieb-nahme kann zu schweren Verletzungen oder Sach-schäden führen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig umgehen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Bauteile fachgerecht montieren. Vorgeschriebene Schrauben-Anzugsdrehmomente einhalten.
- Bauteile sichern, damit sie nicht herabfallen oder umstürzen.



## Unsachgemässe Installation und Erstinbetriebnahme

## 6.1 Aufstellort

- Betriebsbedingungen beachten (→ Kapitel "Technische Daten").
- Das Gerät darf während des Betriebs keinen starken UV-Strahlen noch korrosiven oder explosiven Luftmedien sowie anderen aggressiven Medien ausgesetzt werden.

# 6.2 Prüfungen vor Erstinbetriebnahme

Ausführung durch eine Elektrofachkraft

## Vor der Erstinbetriebnahme müssen die folgenden Prüfungen und Messungen durchgeführt und dokumentiert werden:

- Visuelle Zustandskontrolle (→ Kapitel "Wartung" "Visuelle Zustandskontrolle").
- Funktionskontrolle der Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen



Weitere Informationen zu Prüfungen und Messungen (→ Kapitel "Wartung").

24 **5KF** 

## 6.3 Installation

• Ausführung durch Fachpersonal

## **⚠** WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Manipulation der Schrauben am Gerät!

Manipulation oder Lösen der Schrauben am Gerät bzw. an den Optionen kann zu Verletzungen und Sachschäden während des Betriebes führen.


Deshalb:

- Nie Schrauben am Gerät lösen (ausser Transportschrauben).
- Alle Installationsarbeiten gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung durchführen.

Der Teleskopantrieb wird an den SKF-Befestigungsplatten (Zubehör) oder an kundeneigenen Platten an der Applikation befestigt.

#### HINWEIS!

Beim Einsatz von eigenen Befestigungsplatten diese gemäss technischen Datenblättern fertigen (→ Anhang).



Ausrichtung des Antriebs (Einbaulage 180°C gedreht zulässig)

**5KF** 25


## ACHTUNG!

## Sachschäden durch eindringende Flüssigkeiten!


Auf das Führungsrohr gelangende Flüssigkeiten beim Ein- bzw. Ausfahren des Teleskopantriebes können den Teleskopantrieb beschädigen.

Deshalb:

- Vor der Installation sicherstellen, dass das Gerät keinen Flüssigkeiten ausgesetzt wird.
- Den Antrieb bei der Installation so ausrichten (**Abb. 9**), dass auf das Führungsrohr gelangende Flüssigkeiten nicht in die inneren Führungsrohre gelangen
- 1 Die vier Transportschrauben oben (1) lösen und entfernen.



2 Die vier Transportschrauben unten (2) lösen und entfernen.





#### **ACHTUNG!**

## Funktionsstörungen durch Zerkratzen!

Zerkratzen der Rohrseitenflächen kann zu Funktionsstörungen während des Betriebes führen.

Deshalb:

• Während der Installation darauf achten, dass die Rohrseitenflächen nicht zerkratzt werden.

## **⚠** WARNUNG!

## Verletzungsgefahr und Sachschäden durch nicht ausreichende Befestigung!


Nicht ausreichende Befestigung kann zum Brechen der Basisplatten (3) und (6) führen und dadurch schwere Verletzungen oder Beschädigung verursachen.

Deshalb:

- Für die Montage ausschliesslich vorgeschriebene Schrauben
- Beim Einsatz von betreiberseitigen Befestigungsplatten sicherstellen, dass die Basisplatten immer vollständig unterstützt werden und die Kraft auf die ganze Fläche übertragen
- Sicherstellen, dass die Mindestplattendicke von betreiberseitigen Befestigungsplatten aus Stahl oder Aluminium 10 mm beträgt.
- 3 Untere Befestigungsplatte (4) mit vier Schrauben (5) am äusseren Führungsrohr bzw. der unteren Basisplatte (6) festschrauben. Bei der Montage folgende Schrauben verwenden:

| Тур                    | THG           | TLG/TLT        |
|------------------------|---------------|----------------|
| Schrauben (1), (5)     | M6 (4 pc.x 2) | M10 (4 pc.x 2) |
| Mindesteinschraubtiefe | 22 mm         | 25 mm          |
| Festigkeitsklasse      | 10,9          | 10,9           |
| Anzugsmoment           | 9 Nm          | 40 Nm          |

Befestigung des Teleskopantriebes



- **4** Sicherstellen, dass Mindesteinschraubtiefe und Schrauben-Anzugsdrehmomente eingehalten werden, siehe Tabelle.
- 5 Obere Befestigungsplatte (2) mit vier Schrauben (1) am inneren Führungsrohr bzw. der oberen Basisplatte (3) festschrauben.
- **6** Sicherstellen, dass Mindesteinschraubtiefe und Schrauben-Anzugsdrehmomente eingehalten werden, siehe Tabelle.
- 7 Befestigungsplatte (4) und (2) und Elemente der Applikation mit Befestigungsschrauben verbinden.

## **⚠** WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Überbelastung! Überbelastung des Antriebes reduziert die Lebensdauer, zerstört das Gerät und kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Deshalb:

 Bei nicht zentrischen Belastungen das Belastungsdiagramm beachten (→ technische Datenblätter im Anhang) oder den Hersteller kontaktieren.


## ⚠ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch bewegte Bauteile!

Beim Auffahren auf feste Gegenstände kann die Kraftwirkung des Gerätes Verletzungen verursachen. In der eingefahrenen Endlage besteht eine Quetschgefahr zwischen Bauteilen des Antriebes.

Deshalb:

- Sicherstellen, dass beim Einfahren keine Gegenstände oder Körperteile zwischen der Befestigungsplatte (1) des Innenrohres und den Aussenrohre (2) eingeklemmt werden können.
- Sicherstellen, dass beim Einfahren keine Gegenstände oder Körperteile zwischen der Befestigungsplatten (1) und (3) eingeklemmt werden können.
- Wenn die Verletzungsgefahr besteht, muss je nach Einsatzort eine mechanische Schutzvorrichtung eingebaut werden.
- 8 Sicherstellen, dass der Teleskopantrieb über den gesamten Hubbereich in seiner Bewegung nicht behindert wird. Kollisionsuntersuchungen der Applikation in Betracht ziehen.
- **9** Sicherstellen, dass beim Einfahren keine Gegenstände oder Körperteile zwischen der Befestigungsplatte (1) des Innenrohres und den Aussenrohre (2) eingeklemmt werden können.
- **10** Sicherstellen, dass die Motorkabel nicht gequetscht, eingeklemmt oder durch Zug beansprucht werden können.
- **11** Teleskopantrieb an die Steuerung anschliessen (→ Kapitel "Anschliessen an die Steuerung").
- **12** Bedienelement an die Steuerung anschliessen (→ separate Bedienungsanleitung].



## **⚠** WARNUNG!

## Verletzungsgefahr durch nicht vom Hersteller freigegebenes Bedienelement!

Die Verwendung eines fremden Bedienelementes kann zu schweren Personen- oder Sachschäden führen. Bei Verwendung eines fremden Bedienelementes übernimmt der Hersteller keine Haftung für entstandene Schäden.

Deshalb:

- Ausschliesslich SKF-Bedienelement vom Hersteller verwenden.
- **13** Steuerung an die Energieversorgung anschliessen (→ *separate Bedienungsanleitung für Steuerung*).
- **14** Sicherstellen, dass der Netzleitungsstecker der Steuerung immer zugänglich ist.
- 15 Sicherstellen, dass sämtliche Versorgungs- bzw. Steuerkabel nicht von der Kinematik der Applikation oder vom Teleskopan-trieb beim Aus- oder Einfahren eingeklemmt werden können.

- **16** Sicherstellen, dass die Anforderungen an die Installation der Optionen eingehalten sind.
- 17 Antrieb ausfahren.
- **18** Alle Führungsflächen (**1**) und (**2**) der Profilrohre auf Beschädigung, Dellen und Schrammen kontrollieren.



## 6.4 Anschliessen an die Steuerung

Sämtliche Steuerungen, welche nicht von der SKF AG für den Teleskopantrieb Telemag zugelassen sind, gelten als Fremdsteuerungen.



## **ACHTUNG!**

#### Sachschäden durch Fremdsteuerung!

Die Verwendung einer Fremdsteuerung kann zu Sachschäden führen. Bei Verwendung einer Fremdsteuerung übernimmt der Hersteller keine Haftung für entstandene Schäden.

Deshalb:

- für den Teleskopantrieb immer nur die SKF-Steuerung vom Hersteller verwenden.
- Bei Verwendung einer Fremdsteuerung bitte kontaktieren Sie SKF.




Das Gerät wird mit einem Niederspannungsstecker an eine externe Steuerung angeschlossen. Beim Anschliessen die Angaben der Betriebsanleitung der SKF-Steuerung beachten.

Je nach Ausführung ist der Niederspannungsstecker mit einem Jack- oder DIN-8-Stecker versehen.

## 6.4.1 Jack-Stecker anschliessen

- Benötigtes Sonderwerkzeug:
  - Spezialschlüssel vom Hersteller (Best.-Nr. 0100609)
- **1** Dichtring des Jack-Steckers (Pfeil), Kabel und den Stecker auf Beschädigung prüfen.

HINWEIS!
Beschädigte Dichtringe und verkantete Stecker können einen Schutz gemäss IPX6S nicht gewährleisten. Sie müssen durch den Hersteller ausgetauscht werden (→ Kapitel "Transportinspektion").



Anschluss, hier am Beispiel KOM-Steuerung

**2** Dichtring mit Klübersynth VR 69–252 (Best.–Nr. 0118037) leicht einfetten.




## **ACHTUNG!**

## Sachschäden durch falsche Schmierstoffe!

Durch den Einsatz falscher Hilfsstoffe können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.


Deshalb:

- Nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Hilfsstoffe verwenden.
- 3 Jack-Stecker mit Bajonettverschluss (2) in die Anschlussbuchse (1) der Steuerung einführen. Richtige Lage der Nut (3) beachten.




32 **5KF** 

4 Spezialschlüssel (1) auf die Mutter (2) des Jack-Steckers setzen.



**5** Spezialschlüssel **(1)** im Uhrzeigersinn drehen, bis der Bajonettverschluss des Jack-Steckers verriegelt wird.




HINWEIS! Für Teleskopantrieb TLT die Schritte 1 bis 5 für zweiten Stecker wiederholen.

## 6.4.2 DIN-8-Stecker anschliessen

Die Einführposition ergibt sich durch die Geometrie des Steckers. Bei diesem Verschlusssystem erfolgt die Zugentlastung über Anbauteile des entsprechenden SKF-Steuerungsgehäuses.

**1** Dichtring des DIN-8-Steckers (Pfeil), Kabel und den Stecker auf Beschädigung prüfen.



## HINWEIS!

Beschädigte Dichtringe und verkantete Stecker können einen Schutz gemäss IPX6S nicht gewährleisten. Sie müssen durch den Hersteller ausgetauscht werden (→ Kapitel "Transportinspektion").

2 Dichtring (Pfeil) mit Klübersynth VR 69–252 (Best.-Nr. 0118037) leicht einfetten.


#### **ACHTUNG!**

#### Sachschäden durch falsche Schmierstoffe!

Durch den Einsatz falscher Schmierstoffe können Sachschäden in erheblicher Höhe entstehen.

Deshalb:

- Nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Hilfsstoffe verwenden.
- **3** DIN-8-Stecker (3) in die Anschlussbuchse (**1**) der Steuerung einführen. Richtige Lage der Nut (**2**) und der Nase (**4**) beachten.



Anschluss, hier am Beispiel BCU-Steuerung

# 7 Bedienung

## 7.1 Sicherheit

## ⚠ WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr durch bewegte Bauteile!

Beim Auffahren auf feste Gegenstände kann die Kraftwirkung des Gerätes Verletzungen verursachen. In der eingefahrenen Endlage besteht eine Quetschgefahr zwischen Befestigungsplatte und Rohrende des Teleskopantriebes.

Deshalb:

- Darauf achten, dass sich keine Personen während des Betriebes im Hubbereich des Gerätes befinden.
- Maximal zulässige Betriebsdaten für das Gerät beachten.
- Niemals während des Hubs an den Elementen manipulieren, die mit dem Gerät verbunden sind.

## Moving parts

## **⚠** WARNUNG!

## Sachschäden durch statische und dynamische Überlastung des Gerätes!

Statische und dynamische Überlastung kann zu Beschädigung und Ausfall des Gerätes führen.

Deshalb:

- Maximal zulässige Betriebsdaten für das Gerät beachten
   (→ Datenblätter im Anhang).
- Niemals Nennlast überschreiten.
- Niemals während des Hubs an den Elementen manipulieren, die mit dem Gerät verbunden sind.
- Darauf achten, dass sich keine Gegenstände während des Betriebes im Hubbereich des Gerätes befinden.

## Improper operation

## ACHTUNG!

## Sachschäden durch eindringende Flüssigkeiten!

Auf das Führungsrohr gelangende Flüssigkeiten können den Teleskopantrieb beschädigen.

Deshalb:

 Sicherstellen, dass keine Flüssigkeiten auf die inneren Führungsrohre beim Ein- bzw. Ausfahren gelangen



#### **ACHTUNG!**

#### Sachschäden durch Überhitzung!

Überhitzung des Gerätes kann zu Sachschäden führen. Deshalb:

- Steuerung nur mit integriertem Thermoschalter verwenden.
- Niemals Nennlast überschreiten.
- Stillstands- und Betriebszeiten unbedingt einhalten ( > Kapitel "Technische Daten").

## 7.2 Einschalten



#### HINWEIS!

Das Gerät besitzt keine eigenen Bedienelemente. Die Bedienung erfolgt über ein separates Bedienelement (→ separate Bedienungsanleitung).

## 7.3 Ausschalten



#### HINWEIS!

Das Gerät besitzt keine eigenen Bedienelemente. Die Bedienung erfolgt über ein separates Bedienelement (→ separate Bedienungsanleitung).

## 7.4 Normalbetrieb

Sicherstellen, dass sich keine Personen und Gegenstände im Hubbereich des Gerätes befinden.

Im Normalbetrieb hebt und senkt der Teleskopantrieb Elemente, die über die obere und untere Basisplatte mit dem Gerät verbunden sind

Der Teleskopantrieb wird über die Richtungstasten eines SKF-Bedienelements direkt angesteuert.

Der Teleskopantrieb fährt so lange ein bzw. aus, wie die Richtungs-taste gedrückt wird oder bis der Teleskopantrieb vollständig aus- bzw. eingefahren ist. Tätigkeit vor Gebrauch

Normalbetrieb

36 **5KF** 

### ACHTUNG! Sachschäden durch Verschmutzung!

Verschmutzung des Teleskopantriebes kann zu erheblichen Sachschäden führen.

Deshalb:

- Verschmutzte Teile sofort reinigen.
- Reinigungsarbeiten gemäss Kapitel "Reinigung" ausführen (→ Kapitel "Wartung" → "Reinigung").

### HINWEIS!

Weitere Informationen zur Bedienung des Teleskopantriebes (→ separate Bedienungsanleitung des Bedienelementes).

### 7.5 Stillsetzen im Notfall

In Gefahrensituationen müssen alle Bewegungen des Gerätes möglichst schnell gestoppt und die Energiezufuhr abgeschaltet werden.

### 7.5.1 Teleskopantrieb stillsetzen

- 1 Not-Aus-Taster, falls vorhanden, sofort betätigen.
- 2 Stecker der Netzleitung der Steuerung aus der Steckdose ziehen.
- 3 Niederspannungsstecker (Jack-Stecker oder DIN-8-Stecker) des Gerätekabels aus der Anschlussbuchse der Steuerung ziehen (→ siehe Kapitel 7.5.2 und 7.5.3).

### Im Gefahrenfall wie folgt vorgehen:

- 4 Personen aus der Gefahrenzone bringen, Erste-Hilfe-Massnahmen einleiten.
- **5** Arzt und Feuerwehr alarmieren, falls erforderlich.
- 6 Verantwortlichen am Einsatzort informieren.
- 7 Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge frei halten.
- **8** Sofern es die Schwere des Notfalls bedingt, zuständige Behörden informieren.
- 9 Fachpersonal mit der Störungsbeseitigung beauftragen

### Nach den Rettungsmassnahmen

### **⚠** WARNUNG!

### Lebensgefahr durch vorzeitiges Wieder-ein-schalten!

ABei Wiedereinschalten besteht Lebensgefahr für alle Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:


- Vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich aufhalten.
- 10 Gerät und Gesamtsystem, in der das Gerät eingesetzt ist, vor der Wiederinbetriebnahme prüfen und sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen installiert und funktionstüchtig sind.

**5KF** 37

# 7.5.2 Jack-Stecker aus der Steuerung ziehen (KOM-Steuerung)


Um den Jack-Stecker aus der Anschlussbuchse der Steuerung zu ziehen, wie folgt vorgehen:

- Benötigtes Sonderwerkzeug:
  - Spezialschlüssel vom Hersteller (Best.-Nr. 0100609)
- 1 Spezialschlüssel (1) auf die Mutter (2) des Jack-Steckers setzen.




Anschluss, hier am Beispiel KOM-Steuerung

**2** Spezialschlüssel **(1)** entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Bajonettverschluss des Jack-Steckers entriegelt wird.



3 Jack-Stecker (1) aus der Anschlussbuchse (2) der Steuerung ziehen (Pfeil).




# 7.5.3 DIN-8-Stecker aus der Steuerung ziehen (BCU-/VCU-/SCU-Steurung)

### Steuerung BCU


Um den DIN8-Stecker aus der Anschlussbuchse der Steuerung zu ziehen, wie folgt vorgehen:

1 Kappe (1) nach oben ziehen und entfernen.




Steuerung BCU

**2** Steuerung festhalten und DIN-8-Stecker (**1**) aus der Steuerung ziehen.




### Steuerung VCU und SCU

- 1 Schraube (1) lösen und entfernen.
- 2 Kappe (2) nach oben ziehen und entfernen.



Steuerung VCU und SCU

**3** Steuerung festhalten und DIN-8-Stecker (**1**) aus der Steuerung ziehen.



### 7.6 Tätigkeiten nach Gebrauch

Den Antrieb von der Stromversorgung trennen bzw. die Steuerung ausschalten (→ separate Bedienungsanleitung für Steuerung).

**5KF** 41

# 8 Wartung

#### Personal

- Die hier beschriebenen Wartungsarbeiten können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Wartungsarbeiten dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal oder ausschliesslich durch den Hersteller ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Wartungsarbeiten gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

### ⚠ WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

• Vor Beginn der Arbeiten elektrische Versorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

### Elektrische Anlage

### ⚠ WARNUNG!

### Lebensgefahr durch unbefugtes Wieder-einschalten!

Bei Wartungsarbeiten besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich.

Deshalb:

• Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

### Sichern gegen Wiedereinschalten

42 **5KF** 

### 8.1 Wartungsplan

In den nachstehenden Abschnitten sind die Wartungsarbeiten beschrieben, die für einen optimalen und störungsfreien Betrieb erforderlich sind.

Sofern bei regelmässigen Kontrollen eine erhöhte Abnutzung zu erkennen ist, die erforderlichen Wartungsintervalle entsprechend den tatsächlichen Verschleisserscheinungen verkürzen.

| Intervall                                 | Wartungsarbeit  | Auszuführen durch |
|---|---|-------------------|
| täglich                                   | Von Staub und Schmutz bei Bedarf reinigen (→ Kapitel "Reinigung").  | Bediener          |
|   | Gerät auf sichtbare Beschädigungen prüfen (→ <i>Kapitel</i> "Visuelle Zustandskontrolle").  | Fachpersonal      |
| monatlich                                 | Betätigungs- und Sicherheitseinrichtungen auf Funktion prüfen   | Fachpersonal      |
|   | Befestigung des Gerätes an der oberen und unteren Befestigungsplatte prüfen   | Fachpersonal      |
| halbjährlich                              | Not-Aus-Schalter auf Funktion prüfen, falls vorhanden   | Elektrofachkraft  |
|   | Alle Stecker auf festen Sitz überprüfen   | Bediener          |
| Definition durch den<br>Weiterverarbeiter | Visuelle Zustandskontrolle der dauerhaften Sicherung und Führung der<br>Versorgungs- und Steuerungskabel innerhalb der Applikation<br>durchführen. Kabelführungselement darf nicht locker oder zerstört sein. | Fachpersonal      |

### HINWEIS!

Wird der Teleskopantrieb ausserhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen eingesetzt, alle Komponenten, welche den Umgebungsbedingungen direkt ausgesetzt sind, monatlich auf optische Veränderungen (z. B. Oxidation oder Ablagerungen) überprüfen.

**5KF** 43

### 8.2 Wartungsarbeiten

### 8.2.1 Reinigung

• Ausführung durch den Bediener



### **ACHTUNG!**

### Sachschäden durch unsachgemässe Reinigung!

Unsachgemässe Reinigung kann zu erheblichen Sachschäden führen.

#### Deshalb:

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Wischwasser inklusive der chemischen Zusätze muss pH-neutral sein.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten in die inneren Führungsrohre gelangen.
- Nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Hilfsstoffe verwenden.
- Es darf kein Dampfstrahler oder Hochdruckreiniger zur Reinigung verwendet werden.
- Andere Reinigungsmittel bzw. Reinigungsgeräte nur mit Genehmigung des Herstellers verwenden.


### Improper cleaning

### Teleskopantrieb reinigen

- 1 Das Gerät von der Energieversorgung trennen.
- 2 Verschmutzte Teile mit einem feuchten Lappen reinigen.

### 8.2.2 Visuelle Zustandskontrolle

- Ausführung durch Fachpersonal
- 1 Das Gerät von der Energieversorgung trennen.
- **2** Folgende Bauteile auf äusserlich sichtbare Beschädigungen prüfen:
- Führungsrohre (1) auf Kratzer, Schrammen, Risse und Spalte
- Anschlusskabel (2) auf Risse, Schnitte und Quetschungen



### Visuelle Zustandskontrolle

- 1 Führungsrohre
- 2 Anschlusskabel von Jack-Stecker oder DIN-8-Stecker

- **3** Gleitfläche nachschmieren, falls erforderlich. Kontaktieren Sie hitte SKF.
- 4 Bei Beschädigung Weiterverarbeiter oder Hersteller informieren.

# 8.3 Massnahmen nach erfolgter Wartung

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten vor dem Einschalten die folgenden Schritte durchführen:

- **1** Alle zuvor gelösten Schraubenverbindungen auf festen Sitz überprüfen.
- 2 Sicherstellen, dass alle verwendeten Werkzeuge, Materialien und sonstige Ausrüstungen aus dem Arbeitsbereich entfernt wurden
- **3** Arbeitsbereich säubern und eventuell ausgetretene Stoffe wie z. B. Flüssigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ähnliches entfernen.
- **4** Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen der Anlage einwandfrei funktionieren.
- **5** Funktionskontrolle durchführen.

# 9 Störungen

Im folgenden Kapitel sind mögliche Ursachen für Störungen und die Arbeiten zur ihrer Beseitigung beschrieben.

Bei vermehrt auftretenden Störungen die Wartungsintervalle entsprechend der tatsächlichen Belastung verkürzen.

Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, den Hersteller kontaktieren, siehe Service-Adresse auf **Seite 00**.

#### Personal

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können, soweit nicht anders gekennzeichnet, durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden, darauf wird bei der Beschreibung der einzelnen Störungen gesondert hingewiesen.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen grundsätzlich nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

### **⚠** WARNUNG!

### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

• Vor Beginn der Arbeiten elektrische Versorgung abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

### Elektrische Anlage

### ⚠ WARNUNG!

### Lebensgefahr durch unbefugtes Wieder-einschalten!

Bei Arbeiten zur Störungsbeseitigung besteht die Gefahr, dass die Energieversorgung unbefugt eingeschaltet wird. Dadurch besteht Lebensgefahr für die Personen im Gefahrenbereich. Deshalb:

• Vor Beginn der Arbeiten alle Energieversorgungen abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern

### Sichern gegen Wiedereinschalten

### ⚠ WARNUNG!

### Verletzungsgefahr und Sachschäden durch unsachgemässe Störungsbeseitigung!

Der Teleskopantrieb Telemag ist nicht für Reparaturarbeiten konzipiert. Unsachgemässe Störungsbeseitigung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Deshalb:

- Nie Schrauben am Teleskopantrieb lösen oder versuchen, den Teleskopantrieb zu öffnen.
- Bei Störungen, die durch die nachfolgenden Hinweise nicht zu beheben sind, das Gerät demontieren und an den Hersteller zur Störungsbehebung schicken (→ Kapitel "Transport, Verpackung und Lagerung").

### Grundsätzlich gilt:

- **1** Bei Störungen, die eine unmittelbare Gefahr für Personen oder Sachwerte darstellen, sofort den Antrieb oder Steuerung ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- 2 Störungsursache ermitteln.
- **3** Je nach Art der Störung diese von autorisiertem Fachpersonal beseitigen lassen oder selbst beheben.
- 4 Verantwortlichen am Einsatzort über Störung informieren.

### Unsachgemässe Störungsbeseitigung

### Verhalten bei Störungen

### 9.1 Störungstabelle

#### HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeführte Störungstabelle gibt Aufschluss darüber, wer zur Behebung der Störung berechtigt ist.

| Störung                           | Mögliche Ursache  | Fehlerbehebung   | Behebung durch   |
|-----------------------------------|---|--|------------------|
| Teleskopantrieb bewegt sich nicht | Keine Versorgungsspannung   | Stromversorgung überprüfen   | Elektrofachkraft |
|                                   | Fehlender Steckerkontakt oder nicht richtig<br>eingesteckte Stecker | Steckerkontakte:<br>Gerät–Steuerung,<br>Steuerung–Spannungsnetz,<br>Steuerung–Bedienelement überprüfen   | Bediener         |
|                                   | Defekte Netzkabel oder Netzstecker                                  | Versorgungskabel und Stecker der Leitungen:<br>Gerät–Steuerung,<br>Steuerung–Spannungsnetz,<br>Steuerung–Bedienelement<br>auf Beschädigungen überprüfen  | Elektrofachkraft |
|                                   | Hindernis im Hubbereich des<br>Teleskopantriebes                    | Sämtliche Hindernisse im Hubbereich entfernen  | Bediener         |
|                                   | Falsche Steuerung   | Angabe des Typenschildes der Steuerung mit<br>Angaben des Typen-schildes des Gerätes<br>vergleichen. Ist der Hersteller der Steuerung für<br>den Teleskopantrieb Telemag nicht zugelassen,<br>falsche Steuerung durch SKF-Steuerung<br>ersetzen. | Elektrofachkraft |
|                                   | Falsche Nutzlast  | Statische und dynamische Last messen und mit<br>Angaben des Typenschildes vergleichen. Ist die<br>Nutzlast überschritten, die Nennlast prüfen.   | Fachpersonal     |

| Störung                                      | Mögliche Ursache  | Fehlerbehebung  | Behebung durch   |
|--|---|---|------------------|
| Teleskopantrieb bewegt sich nicht            | Keine Versorgungsspannung   | Stromversorgung überprüfen  | Elektrofachkraft |
|  | Fehlender Steckerkontakt oder nicht richtig eingesteckte Stecker                          | Steckerkontakte:<br>Gerät–Steuerung,<br>Steuerung–Spannungsnetz,<br>Steuerung–Bedienelement überprüfen  | Bediener         |
|  | Defekte Netzkabel oder Netzstecker  | Versorgungskabel und Stecker der Leitungen:<br>Gerät-Steuerung,<br>Steuerung-Spannungsnetz,<br>Steuerung-Bedienelement<br>auf Beschädigungen überprüfen   | Elektrofachkraft |
|  | Hindernis im Hubbereich des<br>Teleskopantriebes  | Sämtliche Hindernisse im Hubbereich entfernen   | Bediener         |
|  | Falsche Steuerung   | Angabe des Typenschildes der Steuerung mit<br>Angaben des Typen-schildes des Gerätes<br>vergleichen. Ist der Hersteller der Steuerung für<br>den Teleskopantrieb Telemag nicht zugelassen,<br>falsche Steuerung durch SKF-Steuerung<br>ersetzen.                        | Fachpersonal     |
|  | Falsche Nutzlast  | Statische und dynamische Last messen und mit<br>Angaben des Typenschildes vergleichen. Ist die<br>Nutzlast überschritten, die Nennlast prüfen.  | Fachpersonal     |
|  | Defekte Steuerung/Bedienelement   | Defekte Steuerung/Bedienelement austauschen   | Fachpersonal     |
|  | Lebensdauer des Gerätes überschritten   | lst das Gerät älter als 10 Jahre oder hat mehr<br>als 20 000 Doppelhübe bei 300 mm Hub<br>geleistet, das Gerät austauschen.   | Fachpersonal     |
|  | Teleskopantrieb lässt sich durch keine der<br>oben stehenden Massnahmen wieder<br>bewegen | Gerät austauschen   | Fachpersonal     |
| Teleskopantrieb lässt sich<br>nicht bedienen | Defektes SKF-Bedienelement  | Störungserkennung des SKF-Bedienelements<br>durchführen, gegebenenfalls Bedienelement<br>austauschen  | Fachpersonal     |
|  | Falsches Bedienelement  | Angabe des Typenschildes des Bedienelementes<br>mit Angaben des Typen¬schildes des Gerätes<br>vergleichen. Ist der Hersteller des<br>Bedienelementes für den Antrieb nicht<br>zugelassen, falsches Bedien¬element durch<br>SKF-Bedien¬element des Herstellers ersetzen. | Fachpersonal     |
|  |   |   |                  |

| Störung                                   | Mögliche Ursache                                 | Fehlerbehebung  | Behebung durch |
|---|--|---|----------------|
| Teleskopantrieb lässt sich<br>nicht heben | Hindernis im Hubbereich des<br>Teleskopantriebes | Sämtliche Hindernisse im Hubbereich entfernen   | Bediener       |
|   | Falsche Nutzlast                                 | Alle Lasten, die sich auf den Elementen<br>befinden, entfernen und<br>anschliessend den Antrieb prüfen lassen | Bediener       |
|   | Defekter Motor, Getriebe oder<br>Spindelmutter   | Gerät austauschen   | Fachpersonal   |
| Stark reduzierte<br>Geschwindigkeit       | Hindernis im Hubbereich des<br>Teleskopantriebes | Sämtliche Hindernisse im Hubbereich entfernen   | Bediener       |
|   | Falsche Nutzlast                                 | Alle Lasten, die sich auf den Elementen<br>befinden, entfernen und<br>anschliessend den Antrieb prüfen lassen | Fachpersonal   |
| Stark erhöhte Laufgeräusche               | Hindernis im Hubbereich des<br>Teleskopantriebes | Sämtliche Hindernisse im Hubbereich entfernen   | Bediener       |
|   | Falsche Nutzlast                                 | Alle Lasten, die sich auf den Elementen befinden, entfernen   | Bediener       |
|   | Defekter Motor, Getriebe oder<br>Spindelmutter   | Alle Lasten, die sich auf den Elementen<br>befinden, entfernen und<br>anschliessend den Antrieb prüfen lassen | Fachpersonal   |
| Spiel im Führungssystem                   | Gleitelemente auf Verschleiss prüfen             | Gerät austauschen   | Fachpersonal   |
|   |  |   |                |
|   |  |   |                |
|   |  |   |                |
|   |  |   |                |
|   |  |   |                |
|   |  |   |                |

# 9.2 Inbetriebnahme nach behobener Störung

Nach dem Beheben der Störung die Schritte aus Kapitel "Installation" zur Wiederinbetriebnahme durchführen.

**5KF** 49

# 10 Demontage

#### Personal

- Die Demontage darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.

### **⚠** WARNUNG!

#### Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elektrische Bauteile können unkontrollierte Bewegungen ausführen und zu schwersten Verletzungen führen.

Deshalb:

• Vor Beginn der Demontage die elektrische Versorgung abschalten und endgültig abtrennen.

### Elektrische Anlage

### **⚠** WARNUNG!

### Verletzungsgefahr bei unsachgemässer Demontage!

Gespeicherte Restenergien, kantige Bauteile, Spitzen und Ecken an einzelnen Komponenten oder an den benötigten Werkzeugen können schwere Verletzungen verursachen.

Deshalb:

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Vorsicht an offenen, scharfkantigen Bauteilen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten! Lose aufeinander- oder umherliegende Bauteile und Werkzeuge sind Unfallquellen.
- Bauteile fachgerecht unter Beachtung geltender örtlicher Vorschriften demontieren.
- Bauteile stets so sichern, dass sie nicht herabfallen oder umstürzen können.
- Bei Unklarheiten Hersteller kontaktieren.

### Grundlegendes

### 10.1 Demontage

### 10.1.1 Teleskopantrieb demontieren


- **1** Steuerung des Gerätes von Energieversorgung trennen.
- 2 Jack-Stecker oder DIN-8-Stecker des Teleskopantriebes aus der Steuerung ziehen (→ nächsten Abschnitt).
- 3 Elemente der Applikation so sichern, dass keine Last auf die Befestigungsplatten wirkt.
- **4** Schrauben Applikation/Befestigungsplatten des Teleskopantriebes bzw. Applikation/Ober- und Unterseite der Teleskopsäule lösen und entfernen.
- 5 Teleskopantrieb von den Elementen der Applikationen trennen.
- **6** Befestigungsschrauben an den Befestigungsplatten lösen und entfernen, falls vorhanden.
- 7 Gerät reinigen.

Für den Transport zum Hersteller Gerät sorgfältig verpacken (→ Kapitel 5.2). Zur Entsorgung das Gerät unter Beachtung geltender örtlicher Arbeitsschutz- und Umweltschutzvorschriften zerlegen (→ Kapitel 10.2).


### 10.1.2 Jack-Stecker aus der KOM-Steuerung ziehen

Um den Jack-Stecker aus der Anschlussbuchse der Steuerung zu ziehen, wie folgt vorgehen:


- Benötigtes Sonderwerkzeug:
  - Spezialschlüssel vom Hersteller (Best.-Nr. 0100609)
- 1 Spezialschlüssel (1) auf die Mutter (2) des Jack-Steckers setzen.



2 Spezialschlüssel (1) entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, bis der Bajonettverschluss des Jack-Steckers entriegelt wird.



3 Jack-Stecker (1) aus der Anschlussbuchse (2) der Steuerung ziehen (Pfeil).




# 10.1.3 DIN-8-Stecker aus der BCU-/VCU-/SCU-Steuerung ziehen


### Steuerung BCU

Um den DIN8-Stecker aus der Anschlussbuchse der Steuerung zu ziehen, wie folgt vorgehen:

1 Kappe (1) nach oben ziehen und entfernen.




**2** Steuerung festhalten und DIN-8-Stecker (**1**) aus der Steuerung ziehen.




### Steuerung VCU und SCU

- 1 Schraube (1) lösen und entfernen.
- 2 Kappe (2) nach oben ziehen und entfernen.



**3** Steuerung festhalten und DIN-8-Stecker **(1)** aus der Steuerung ziehen.



### 10.2 Entsorgung

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zuführen

- Metalle verschrotten.
- Kunststoffelemente zum Recycling geben.
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.

### **ACHTUNG!**

### Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

Die örtliche Kommunalbehörde oder spezielle Entsorgungs-Fachbetriebe geben Auskunft zur umweltgerechten Entsorgung.

**5KF** 55

# 11 Index

|                               |       | Elekti Oldciiki dit  | •    |
|-------------------------------|-------|----------------------|------|
|                               |       | Entsorgung           | 55   |
|                               |       | Ersatzteile          | 5    |
| A                             |       | F                    |      |
| Anschlüsse                    | 16    | Fachpersonal         |      |
| Anschlusskabel                | 3, 14 | ·                    |      |
| Ansprechpartner               | 5     | Führungsrohr13       | , 14 |
| Aufbau                        | 13    | G                    |      |
| Aufstellort                   | 24    | Garantie             | 5    |
| Ausschalten                   | 36    | Gefahren             | 8    |
| Äusseres Führungsrohr         | 3, 14 | Gefahrenbereiche     | 19   |
| В                             |       | Н                    |      |
| Basisplatte13                 | 3,14  | Haftung              | 4    |
| Bedienelemente                | 17    | I                    |      |
| Bedienung                     | 35    |                      |      |
| Befestigungsplatte 13         | 3, 14 | Impulsgeber          |      |
| Besonderheiten                | 15    | Inneres Führungsrohr |      |
| Bestimmungsgemässe Verwendung | 6     | Installation         | 25   |
| Betreiber                     | 7     | J                    |      |
| Betriebsbedingungen           | 12    | Jack-Stecker 32      | , 38 |
| Bremse                        | 10    | K                    |      |
| D                             |       | Kabeldurchführung    | 18   |
| Demontage                     | 50    | Kundendienst         | 5    |
| DIN-8-Stecker                 | 33    | Kurzbeschreibung     | 15   |
| E                             |       | L                    |      |
| Einschalten                   | 36    | Lagerung             | , 22 |
| Elektrischer Strom            | 9     | Lieferumgang         | 20   |

56

| M                        |          | Т                            |          |
|--------------------------|----------|------------------------------|----------|
| Mittleres Führungsrohr   | 14       | Technische Daten             | 12       |
| N                        |          | Thermische Absicherung       | 11       |
| Not-Aus                  | 37       | Transport                    | 20       |
| Not-Aus                  | 37       | Transportinspektion          | 20       |
| 0                        |          | Transportschraube            | 3, 14    |
| Obere Basisplatte        | 3, 14    | Typenschild                  | 12       |
| Obere Befestigungsplatte | 3, 14    | U                            |          |
| Optionen                 | 17       | Übersicht                    |          |
| P                        |          | Telemag THG, TLG Telemag TLT | 13<br>14 |
| Personal                 |          | Überstromabschaltung         | 10       |
| Anforderungen            | 8<br>50  | Umbauten am Gerät            | 11       |
| Erstinbetriebnahme       | 23<br>23 | Untere Basisplatte           | 3, 14    |
| Störungen                | 46<br>42 | Untere Befestigungsplatte    | 3, 14    |
| Potentiometer            | 18       | Unterweisung                 | 8        |
| R                        |          | Urheberschutz                | 4        |
| Rücktransport            | 21       | V                            |          |
| S                        |          | Veränderungen am Gerät       | 11       |
|                          |          | Verpackung20                 | ), 21    |
| Service                  | 4        | Verwendung                   | 6        |
| Sicherheit               | 4        | -                            |          |
| allgemein                | 6        | W                            |          |
| Sicherheitseinrichtungen | 10       | Wartung                      |          |
| Störungen                | 46       | Wartungsarbeiten             | 44<br>43 |
| Störungstabelle          | 47       | Wiedereinschalten sichern    | 11       |
| Symbole                  |          | Wiederemschatten sicherm     | 11       |
| auf der Verpackung       | 22<br>3  | Z                            |          |
|                          |          | Zubehör                      | 18       |

# 12 Anhang

### Technische Datenblätter

The following 12 pages are a reprint from PUB L5322,1650 DE • Mai 2010 PUB L5322,1660 DE • Mai 2010 PUB L5322,1670 DE • Februar 2011

# Teleskopsäulen

# Telemag THG

### Vorteile


- Kompaktes Design
- Robust


### Normen


- EN/IEC 60601-1
- UL 60601-1














|  | Einheit   | THG 10/11-BA  | THG 10/11-CA   | THG 10/11-BD   | THG 10/11-CD   |
|--|---|---|--|--|--|
| Vennkraft – Druck Vennkraft – Zug Vax. Querlast Seschwindigkeit (Volllast/ohne Last) Hubsäule Hub Sinbaumaß Spannung Leistungsaufnahme Stromaufnahme Sinschaltdauer intermittierender Betrieb Jungebungstemperatur Schutzart Solationsklasse | N<br>N<br>Nm<br>mm/s<br>Rohrset<br>mm<br>V DC<br>W<br>A<br>min.<br>°C | 2 000<br>0<br>bis 250*<br>5 bis 7<br>2-fach<br>200 bis 700<br>S+270<br>24<br>120<br>5<br>1 min./9 min.<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV | 1 000<br>0<br>bis 120*<br>12 bis 15<br>2-fach<br>200 bis 700<br>5+270<br>24<br>120<br>5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV | 2 000<br>0<br>bis 1 000*<br>5 bis 7<br>3-fach<br>200 bis 700<br>5+180<br>24<br>120<br>5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV | 1 000<br>0<br>bis 450*<br>12 bis 15<br>3-fach<br>200 bis 700<br>5+180<br>24<br>120<br>5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV |
| rt der Ansteuerung<br>ewicht   | –<br>kg   | elektrisch<br>8 bis 14  | elektrisch<br>8 bis 14   | elektrisch<br>8 bis 14   | elektrisch<br>8 bis 14   |









| Zubehör |
|---------|
|---------|

|   | Bezeichnung | Bestellnr. |  |
|---|-------------|------------|--|
| Obere Befestigungsplatte für 2-fach Teleskoprohr        | SPL-264265  | M/0125688  |  |
| Untere Befestigungsplatte für 2-fach Teleskoprohr       | SMT-264363  | M/0124814  |  |
| Obere Befestigungsplatte für 3-fach Teleskoprohr        | SPL-264265  | M/0125688  |  |
| Untere Befestigungsplatte für 3-fach Teleskoprohr       | SPL-264237  | M/0125622  |  |
| Schrauben (4/Platte) für die Befestigungsplatte, 2-fach | ZBE-510709  | M/0125560  |  |
| Schrauben (4/Platte) für die Befestigungsplatte, 3-fach | ZBE-510707  | M/0125360  |  |

 ${\it \circledR}\,{\it SKF}$  ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF Gruppe 2010

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

 ${\it Gedruckt in Schweden auf umwelt freundlichem Papier.}$ 

PUB L5322,1650 DE · Mai 2010



# Teleskopsäulen

# Telemag TLG

### Vorteile


- Hohe Querlastung
- Kraftvoll


### Normen


- EN/IEC 60601-1
- UL 60601-1













| Nennkraft – Druck<br>Nennkraft – Zug<br>Max. Querlast<br>Geschwindigkeit (Volllast/ohne Last)<br>Hubsäule<br>Hub<br>Einbaumaß<br>Spannung<br>Leistungsaufnahme<br>Eitromaufnahme<br>Einschaltdauer intermittierender Betrieb<br>Jmgebungstemperatur<br>Schutzart<br>Solationsklasse<br>Art der Ansteuerung | N<br>N<br>Nm<br>mm/s<br>Rohrset<br>mm<br>V DC<br>W<br>A<br>min.<br>°C<br>IP | 4 000<br>0<br>bis 2 800*<br>10 bis 14<br>2 oder 3-fach<br>200 bis 700<br>S+180<br>24<br>156<br>6,5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV<br>elektrisch | 2 500<br>0<br>bis 1 750*<br>13 bis 17<br>2 oder 3-fach<br>200 bis 700<br>5+180<br>24<br>156<br>6,5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV<br>elektrisch | 1 500<br>0<br>bis 950*<br>25 bis 33<br>2 oder 3-fach<br>200 bis 700<br>5+180<br>24<br>156<br>6,5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>30<br>SELV<br>elektrisch |  |
|--|---|---|---|---|--|


# Geschwindigkeit (mm/s) C C D D D D Geschwindigkeit (mm/s) C D D Geschwindigkeit/Last-Diagramm




### Querlastdiagramme




Querlastdiagramm TLG ...AD




Querlastdiagramm TLG ...BD




Querlastdiagramm TLG ...CD



Querlastdiagramm TLG...AA/BA/CA







® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF Gruppe 2010

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

Gedruckt in Schweden auf umweltfreundlichem Papier.

PUB L5322,1660 DE · Mai 2010



# Teleskopsäulen

# Telemag TLT

### Vorteile

- Sehr kleines Einbaumaß
- Kraftvoll


### Normen


- EN/IEC 60601-1
- UL 60601-1






2









| Technische Daten   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|  | Einheit   | TLT10-A1  | TLT10-A2  | TLT10-B1  | TLT10-C1  | TLT10-C2  |
| Nennkraft – Druck Nennkraft – Zug Max. Querlast Geschwindigkeit (Volllast/ohne Last) Hubsäule Hub Einbaumaß Spannung Leistungsaufnahme Stromaufnahme Einschaltdauer intermittierender Betrieb Umgebungstemperatur Schutzart Isolationsklasse Art der Ansteuerung Gewicht | N N Nm mm/s Rohrset mm y DC W A min. °C IP - kg | 3 000<br>0<br>bis 400*<br>11 bis 16<br>3-fach<br>300 bis 700<br>0.5 × S+170<br>24<br>168<br>2×3,5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>40<br>SELV<br>elektrisch<br>15-30 | 4 000<br>0<br>bis 1 000*<br>13 bis 19<br>3-fach<br>300 bis 700<br>0.5 × S+240<br>24<br>168<br>2×3,5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>40<br>SELV<br>elektrisch<br>15-30 | 2 000<br>0<br>bis 250*<br>13 bis 19<br>3-fach<br>300 bis 700<br>0.5 × S+170<br>24<br>192<br>2×4,0<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>40<br>SELV<br>elektrisch<br>15-30 | 1 000<br>0<br>bis 110*<br>25 bis 36<br>3-fach<br>300 bis 700<br>0.5 × S+170<br>24<br>192<br>2×4,0<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>40<br>SELV<br>elektrisch<br>15-30 | 2 000<br>0<br>bis 480*<br>25 bis 42<br>3-fach<br>300 bis 700<br>0,5 × S+240<br>24<br>216<br>2×4,5<br>1 min./9 min<br>+10 bis +40<br>40<br>SELV<br>elektrisch<br>15-30 |
| * Details siehe Querlastdiagramme  |   |   |   |   |   |   |

### Leistungsdiagramme




Geschwindigkeit/Last-Diagramm




Strom/Last-Diagramm






Geschwindigkeit/Last-Diagramm



Strom/Last-Diagramm


### Querlastdiagramme



Last (N)

4 000
3 500
3 000
2 500
Lastbereich
2 000
1 500
Lastbereich
0 1 000 200 300 400 500
Lastabstand (mm)

Querlastdiagramm A2, C2



|  | ıör |
|--|-----|
|  |     |

|  | Bezeichnung | Bestellnr. |  |
|--|-------------|------------|--|
| Obere Befestigungsplatte                               | SPL-290268  | M/0125624  |  |
| Untere Befestigungsplatte                              | SPL-290265  | M/0125623  |  |
| Befestigungsschraube (4/Platte) für Befestigungsplatte | ZBE-510707  | M/0125360  |  |

 ${\it \circledR}\,{\it SKF}$  ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SKF Gruppe 2011


Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

 ${\it Gedruckt in Schweden auf umwelt freundlichem Papier.}$ 

**PUB L5322,1670 DE** · Februar 2011



### Notizen





### The Power of Knowledge Engineering

In der über einhundertjährigen Firmengeschichte hat sich SKF auf fünf Kompetenzplattformen und ein breites Anwendungswissen spezialisiert. Auf dieser Basis liefern wir weltweit innovative Lösungen an Erstausrüster und sonstige Hersteller in praktisch allen Industriebranchen. Unsere fünf Kompetenzplattformen sind: Lager und Lagereinheiten, Dichtungen, Schmiersysteme, Mechatronik (verknüpft mechanische und elektronische Komponenten, um die Leistungsfähigkeit klassischer Systeme zu verbessern) sowie umfassende Dienstleistungen, von 3-D Computersimulationen über moderne Zustandsüberwachungssysteme für hohe Zuverlässigkeit bis hin zum Anlagenmanagement. SKF ist ein weltweit führendes Unternehmen und garantiert ihren Kunden einheitliche Qualitätsstandards und globale Produktverfügbarkeit.

Please contact:

### SKF Actuation System (Liestal) AG

Oristalstrasse 97 4410 Liestal Switzerland

Tel.: +41 61 925 4111 Fax: +41 61 921 3704

actuators@skf.com

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

© SKF Gruppe 2011

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.



